

## Driftinstruktion självdragsventilation

Detta hus är byggt för självdragsventilation, vilket innebär att:

- Uteluft tas in genom otätheter i fönster eller via separata utluftsventiler. Det är viktigt för ventilationen skall fungera att dessa utluftsventiler är öppna.
- Frånluft tas genom frånluftsdon placerade i kök och våtutrymmen.
- Samtliga dörrar mellan rum- kök- våtutrymmen måste vara utrustade med springa eller överluftsdon för att inte hindra självdraget. (Självdraget fungerar bäst vid låg ute temperatur på vintern och sämst vid hög ute temperatur på sommaren.)

För att förbättra självdragssystemet har huset försetts med rostfria insats-rör , men även för täta dom gamla murade kanalerna . Detta möjliggör montage av spiskåpor med fläkt. Kåpan får inte vara försedd med backspjäll då detta förhindrar självdragsfunktionen när fläkten inte är i drift. Om spiskåpa finns är det viktigt att fettfilter rengörs. Intervallet för detta bestäms av matlagningsfrekvensen. När fläktarna används kan med fördel ett fönster i ett angränsande rum öppnas för att förbättra funktionen. Ur energisynpunkt bör dessa fläktar användas så kort tid som möjligt.

I våtutrymmen där "draget" i självdragsventilen är dåligt kan PAX-fläktar eller likvärdigt fabrikat installeras. Det är då viktigt att man väljer en variant som ställs in på ett grundflöde för kontinuerlig drift och med möjlighet till automatisk forcering vid t.ex. duschning.

Skötsel:

Frånluftsdon i kök och badrum samt fettfilter i ev. spiskåpor rengörs regelbundet med en våt trasa och fettlösande medel.

Spaltventiler i fönster kontrolleras och rengörs vid behov.

Mvh.

Skorstensteamet i Skåne AB